

Stáhněte si návod

Stáhněte aplikaci Bryton Active

Rider 420

Rychlá příručka
快速使用指南
快速使用指南
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida introduttiva
Guia de inicio rápido
Aan de slag
Guia de consulta rápida
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내
Gyors üzembelvezési útmutató
Ghid rapid de utilizare
คู่มือการใช้งานใช้งานฉบับย่อ
Skrocona instrukcja obsługi
Hurtigstartguide
Panduan Ringkas

www.brytonsport.com

Bryton

A03

CZ

Klíčové funkce

- A** Napájení/podsycení(⏻): Stisknutím zapnete zařízení. Stisknutím zapnete/vypnete podsycení, když je zařízení zapnuté. Dlouhým stisknutím zařízení vypnete.
- B** ZPĚT (↶): V režimu jízdy na kole stisknete pro vstup na stránku Menu. V nabídce Menu stisknete tlačítko vrátit na předchozí stránku nebo zrušit operaci. Při nahrávání stisknete pro pozastavit nahrávání a vstoupit do Menu.
- C** OK/OKRUH (OK/LAP): V Menu pro vstup do podnabídky nebo potvrzení výběru. V režimu jízdy pro spuštění nahrávání. Při nahrávání pro označení okruhu.
- D** Stránka/dolů (PAGE): V režimu Cyklistika stisknete pro přepínání obrazovky. V režimu Menu stisknete pro procházení možností menu.

Restart Rideru

Stisknět (⏻/↶) ve stejný okamžik pro resart zařízení.

Začínáme

Před prvním použitím zařízení nabijte alespoň 4 hodiny a zkontrolujte, zda je firmware nejnovější verze*. Pro začátek 1. stiskněte ⏻ pro zapnutí zařízení. 2. Stisk PAGE pro výběr jazyka a stisknutím OK/LAP potvrďte váš výběr. 3. Stiskněte krátce PAGE pro výběr jednotek a poté stiskněte OK/LAP pro potvrzení. 4. Zařízení se automaticky připojí k nalezeným satelitům. 5. Jakmile je GPS připojeno*, (⏻ → ↶) můžete začít jízdu v režimu volné jízdy. Pro záznam trasy stiskněte OK/LAP.

*Zkontrolujte verzi firmwaru zařízení pomocí aplikace Bryton Active.
*Pro GPS připojení, vezměte zařízení do venkovního prostředí s otevřenou oblohou.

Sledování trasy

Pomocí funkce Sledování trasy můžete plánovat cesty prostřednictvím aplikace Bryton Active nebo importovat trasy z platform/webových stránek třetích stran. **Plánování cesty v aplikaci Bryton Active***
1. Stáhněte si aplikaci Bryton Active. 2. Zaregistrujte se / přihlaste se do aplikace. 3. Zvolte "Course" (Kurz) > "Plan Trip" (Naplánovat cestu) a nastavte výchozí bod a cíl klepnutím nebo zadáním adresy. 4. Klepnutím na ikonu šipky ↗ stáhněte naplánovanou cestu do sekce "Moje trasa". 5. Přejděte na "Moje trasa" a stáhněte trasu do zařízení klepnutím na trasu a poté klepněte na ikonu zařízení. 6. V hlavní nabídce zařízení vyberte možnost Sledovat trasu > Zobrazit, zvolíte plánovanou stopu a stisknutím tlačítka OK/LAP ji začnete sledovat.

*Prostřednictvím Bryton Active můžete také importovat trasy z platform třetích stran.

Trénink

Pomocí funkce lze plánovat tréninky prostřednictvím aplikace Bryton Active nebo synchronizovat z TrainingPeaks. Tyto tréninky naleznete v části Kurz->trénink.

Chytrý trenážer

Chytré trenážery lze připojit k aplikaci Rider 420 v části Kurz->chytrý trenážer. Po připojení lze odpor chytrého trenážeru ovládat pomocí zařízení Rider 420.

Nahrávání/ sdílení tras přes USB*

- 1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. 2. Vyberte soubory ze složky "Activity" v zařízení. 3. Nahrajte soubory na stránky brytonactive.com a další tréninkové stránky včetně STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Map My Ride, Fit track a mnoho dalších.
- * Své trasy můžete nahrávat také prostřednictvím aplikace Bryton Active App.

Popis ikon

	Kolo 1/2		Snímač tepu aktivní		Měň výkonu aktivní
	Bez signálu (nepřipojeno)		Snímač kadence aktivní		Probíhá záznam trasy
	Slabý signál (připojeno)		Snímač rychlosti aktivní		Pozastavení záznamu
	Silný signál (připojeno)		Duální snímač aktivní		Aktuální rychlost je vyšší/níže než průměrná rychlost
	Stav baterie				

Poznámka:
 • Pro aktualizaci formwaru navštivte www.brytonsport.com> (Menu) > Support > Download > Bryton Update Tool.
 • Pro videonávody navštivte web www.brytonsport.com> (Menu) > Support > Tutorial.
 • Pro uživatelský návod navštivte www.brytonsport.com> (Menu) > Support > Download > Manual > User Manuals.

Začínáme

Nejméně 4 hod

ZAPNUTÍ/PODSVCENÍ

PAUZA/ZPĚT

STRÁNKA

OK/OKRUH

Instalace snímače rychlosti/kadence/duálního snímače (volitelně)

Snímač kadence

Snímač rychlosti

Před použitím vyjměte ochranu baterie. Bryton Smart Speed / Cadence Sensor obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.

Párování snímačů

Snímač srdečního tepu

Nastavení
Cvičení
UUID
Obecné
Snímače

Snímače
Srdeční tep
Speed
Kadence

Srdeční tep
Status: Off
ID:

Srdeční tep
Rescan

Srdeční tep
Status: Set
Type: Ant+
ID: 00000

Srdeční tep
Status: Set
Type: BT
Bryton HR XXXXX

Instalace Rider 420

Upevnění Rider 420 na kolo

(volitelně)

Instalace hrudního pásu (volitelně)

elektrody

pás

Snímač Bryton Smart HR obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.

Odpojte při nepoužívání

Po použití ručně umyjte

Párování snímačů – snímač kadence a rychlosti

Párování inteligentních snímačů Bryton se zařízeními ANT+/ BLE
 Po instalaci snímačů Bryton Smart několikrát otočte klikami, abyste snímače probudili. Snímače lze spárovat pouze tehdy, když jsou probuzené, jinak se opět uspaí, aby se šetřila energie.

Note: 1. Kroky párování se liší podle zařízení Bryton. Zkontrolujte prosím uživatelský návod.
 2. Při párování se nepřibližujte k jiným snímačům ANT+ nebo BLE.

Připojení k zařízení ANT+/ BLE
 Po spárování se zařízení Bryton automaticky připojí k inteligentním snímačům Bryton vždy, když jsou snímače vzhůru.

Kadence
Status: Set
Type: Ant+
ID: 00000

Kadence
Status: Set
Type: BT
Bryton Cadence XXXX

Rychlost
Status: Set
Type: Ant+
ID: 00000

Rychlost
Status: Set
Type: BT
Bryton Speed XXXX

Instalace snímače rychlosti/kadence/duálního (volitelně)

Před použitím vyjměte ochranu baterie. Bryton Smart Speed / Cadence snímač obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.