

 bryton



Rider



500

Rychlá příručka


Stáhněte aplikaci  
Bryton Active



Stáhněte  
uživatelský návod



## Funkce kláves



### A ZAPNUTÍ / ZÁMEK (⏻ 🔒)

- Dlouhým stiskem zapnete.
- Dlouhým stiskem vypnete.
- Krátkým stiskem zamknete / odemknete obrazovku.

### B OKRUH (📍)

- Při nahrávání stiskněte pro označení okruhu.

### C ZÁZNAM (● ||)

- V režimu jízdy na kole stiskněte tlačítko pro spuštění nahrávání.
- Při nahrávání stiskněte pro pozastavení a vstupte do Menu.

### D STRÁNKA (☰)

- V režimu jízdy stiskněte pro přepnutí obrazovky.

## Restart Rideru

Stiskem (⏻ 🔒 / 📍 / ● || / ☰) ve stejný okamžik restartuje zařízení

## Začínáme

Před prvním použitím nabijte zařízení alespoň 4 hodiny a ujistěte se že obsahuje nejnovější firmware\*. **1.** Stiskněte ⏻ pro zapnutí zařízení. **2.** V seznamu vyberte jazyk. **3.** Zvolte a vyberte měrné jednotky. **4.** Zařízení automaticky vyhledá satelitní signály. **5.** Poté, co se objeví zpráva "Satellite Acquired" (Satelit získán), zvolte stránku jízda na kole Bike 1, Bike 2 nebo Bike 3 a začněte jízdu v režimu volné jízdy. **6.** Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko ● ||

\*Zkontrolujte a aktualizujte verzi firmwaru prostřednictvím aplikace Bryton Active.

\*Pro získání signálu GPS, umožněte zařízení výhled s otevřenou oblohou.

## Nahrané mapy

Rider S500 obsahuje předinstalované regionální mapy. Pokud požadovaný region není předem nahraný, lze jej stáhnout z webových stránek Bryton. Před přidáním nové mapy se ujistěte, že má zařízení dostatek paměti. Pro stažení mapy, navštivte [www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com) > ☰ (Menu) > Support > Download > Map.

## Synchronizace dat

### Synchronizace dat do/z aplikace Bryton Active

Pomocí připojení bluetooth může váš počítač Rider nahrávat zaznamenané trasy a kontrolovat dostupné aktualizace firmwaru výběrem možnosti Data Sync. Před první synchronizací dat je nutné přidat zařízení k účtu Bryton Active.

Chcete-li přidat. **1.** Zaregistrujte se / přihlaste se ke svému účtu aplikace Bryton Active. **2.** V aplikaci přejděte na "Settings" (Nastavení) > "Device Manager" (Správce zařízení) > "+". **3.** Vyberte své zařízení kliknutím na "Yes" (Ano) jej přidejte do svého účtu. **4.** Vaše zařízení je nyní úspěšně spárováno s aplikací Bryton Active. Nebo **5.** Povolte "Auto Sync Track" pro automatické odesílání aktivity.

## Nahrávání / sdílení tras přes USB

**1.** Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB. **2.** Vyberte fit soubory ze složky Bryton > Actives v zařízení. **3.** Nahrajte soubory na stránky brytonactive.com a oblíbené tréninkové stránky včetně STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Map My Ride, Fit track a mnoho dalších.

## Navigace

S funkcí navigace vás Rider S500 naviguje z aktuální polohy do libovolného cíle.

**1.** Na domovské stránce vyberte možnost Navigace. **2.** Zvolte 📍 a pomalu a zřetelně vyslovte cíl cesty. **3.** Výsledky vyhledávání místa se zobrazí v seznamu. **4.** Vyberte jedno místo a výběrem ► spusťte navigaci.

## Trasa

Rider S500 nabízí 3 způsoby vytváření tras. **1.** Plánování cesty v aplikaci Bryton Active. **2.** Import tras z platform třetích stran. **3.** Automatická synchronizace tras ze Strava, Komoot a RideWithGPS.

## Vytvoření tréninku

Rider S500 nabízí 2 způsoby, jak vytvořit trénink: **1.** Naplánujte si trénink prostřednictvím aplikace Bryton Active. **2.** Import tréninku z TrainingPeaks.

























### Plánování tréninku v aplikaci Bryton Active

**1.** V aplikaci Bryton Active vyberte možnost Kurz > Můj trénink > "+", poté naplánujte trénink výběrem typů intervalů a zadejte podrobnosti nebo z platformy třetí strany. **2.** Vyberte trénink a kliknutím na "... " v pravém horním rohu stáhněte trénink. **3.** Tréninky můžete plánovat na delší období výběrem Kurz > Plán tréninku > "+" a zkopírovat z existujícího tréninku nebo naplánuvat nový trénink na různá data. **4.** Kliknutím na "... " v pravém horním rohu synchronizujete tréninkový plán na dalších 7 dní.



## Import tréninku z TrainingPeaks

1. Vytvořte tréninkový plán na webu TrainingPeaks. 2. Povolte automatickou synchronizaci TrainingPeaks na kartě Kurz nebo v nabídce Můj trénink > "+" > propojení s účtem třetí strany, pro propojení s Bryton Active. Můžete také přidávat tréninky do kalendáře z karty Můj trénink zadáním položky Kurz > Tréninkový plán > "+", kliknutím na možnost Kopírovat z karty Můj trénink s výběrem tréninků. 3. Kliknutím na "...>" v pravém rohu synchronizujte trénink na následujících 7 dní.



## Popis ikon

	Profil		Duální snímač		Trenažér
	Výsledek		Di2		Trenaž v klidu
	Nastavení		Elektronické řazení		Historie
	GPS vypnuto/ bez signálu		Watt-metr		Oblíbené
	Slabý signál / Silný signál		Aktivní radar		Přiblížení / oddálení
	Stav baterie		Snímač srdečního tepu		Aktuální poloha
	Pozastavení záznamu		Snímač kadence		Hledání
	Ukončení záznamu		Snímač rychlosti		Posun mapy
	Hlasové vyhledávání		Elektrokolo (LEV)		Režim stoupání
	Trasa		Elektrokolo (SHIMANO)		

### Poznámka:



- Video návod naleznete na [www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com)> (Menu)  > Support > Tutorial.
- Uživatelskou příručku naleznete na adrese [www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com)>(Menu)  > Support > Download > Manual > User Manuals.

# Ovládání dotykové obrazovky



1. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku z kterékoli obrazovky, přejděte z dolní části obrazovky nahoru.

2. Přejetím doleva nebo doprava přepínáte datové stránky.




3. Jedním klepnutím otevřete nabídku Rychlý stav.

4. Dlouhým stisknutím pole zvolíte datovou mřížku a klepnutím na pole začnete upravovat. Posunem nahoru/dolů volíte kategorie. Po výběru stisknete tlačítko > pro potvrzení.


# Doplnění

## Základní držák


1




2







3





4





## Sportovní držák



## Bezpečnostní poutko




## Instalace hrudního pásu se snímačem tepu (volitelně)



! Přesnost může být snížena špatným kontaktem se senzorem, elektrickým rušením a vzdáleností přijímače od vysílače.

Senzor Bryton Smart HR obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.





Chcete-li prodloužit životnost snímače srdečního tepu, po každém použití odpojte snímač a vyčistěte řemínek.



**Po použití ručně umyjte.**



## Párování snímačů \_ Snímač srdečního tepu




## Instalace snímače rychlosti/kadence/duálního snímače (volitelně)




### Před použitím odstraňte kryt baterie

Bryton Smart Speed / Cadence Sensor obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.



## Rider S500 Specifikace

Položka	Popis
Displej	2.4" barevný TFT kapacitní dotykový
Rozměry	83,9 × 51 × 17,4 mm
Hmotnost	87 g
Pracovní teplota	-10°C ~ 60°C
Teplota pro nabíjení baterie	0°C ~ 40°C
Baterie	Li polymer nabíjecí baterie
Výdrž baterie	33 hodin pod otevřenou oblohou
ANT+™	Nabízí certifikované bezdrátové připojení ANT+™. Kompatibilní produkty naleznete na <a href="http://www.thisisant.com/directory">www.thisisant.com/directory</a> . 
GNSS	Integrovaný vysoce citlivý přijímač GNSS s vestavěnou anténou
BLE Smart	Bezdrátová technologie Bluetooth s vestavěnou anténou; pásmo 2,4 GHz 0 dBm
Voděodolnost	Voděodolný do hloubky 1 m po dobu 30 minut.
Barometr	Vybaveno barometrem

